

**BITTE SEIEN SIE BEIM BE- UND ENTLADEN BESONDERS VORSICHTIG**

**Das Dach muss vor dem Be-/Entladen vollständig geöffnet sein.**

- Sonst wird die Querstange durch den Greifer des Baggers beschädigt und der Wagen kann nicht richtig geschlossen werden.



- Das Personal muss sehr vorsichtig sein, damit der Greifer des Baggers nicht gegen die Wände des Waggons stößt. Die Stöße verursachen dauerhafte Schäden am Waggon!

