



- Die beladenen Waggons lassen sich nur schwer öffnen, da die Abmessung der Entladeklappen viel größer ist als bei kleineren Waggons und das gesamte Gewicht der Ware auf diesen Entladeklappen liegt, so dass der Druck beim Öffnen erheblich ist.

Es ist notwendig, die Entladeklappe langsam zu öffnen. Öffnen Sie sie nur ein wenig, lassen Sie einen Teil der Ware herausfließen und öffnen Sie allmählich langsam (so, wie die Ware im Inneren abnimmt) den Wagen, bis er vollständig geöffnet ist.

- Wir bitten darum, die Wagen nur manuell und ohne den Einsatz von Werkzeugen/Hebeln zu öffnen, da sonst die Übertragungsmechanismen beschädigt werden.
- Es wird nachdrücklich empfohlen, dass die Entladungstrichter immer von zwei Arbeitern gleichzeitig geöffnet werden (jeder steht auf einer Seite des Wagens).