

# Tamns

## NÁVOD K OBSLUZE VOZU



Čtyřnápravový  
vysokostěnný nákladní vůz  
s otevíratelnou střechou

Vůz je učen pro přepravu sypkého i  
kusového nákladu chráněného před  
povětrnostními podmínkami.

## VŠEOBECNÉ POKYNY PRO OBSLUHU VOZU

- Pro obsluhu standardních částí platí všeobecná pravidla používaná v železničním provozu.
- Za standardní části vozu výrobce považuje podvozek, brzdu, nárazníky a táhlové ústrojí.
- Osoby určené k obsluze vozu musí být odborně způsobilé, prokazatelně obeznámené s tímto návodem na obsluhu, s všeobecně platnými bezpečnostními předpisy, jakož i s předpisy držitele vozu a musí být vybaveny potřebnými ochrannými pracovními pomůckami.



### **POZOR**

Ruční brzda působí pouze na jeden podvozek a to ten, který je u kola ruční brzdy — viz. piktogramy na obou bočních stranách vozu.

## PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI PŘED NAKLÁDKOU A VYKLÁDKOU

- Před každým nakládáním a vykládáním je potřeba zabezpečit vůz proti pohybu utažením parkovací brzdy (ruční brzdy), nebo jiným způsobem.
- Před manipulací s dveřmi a plachtou je nutné zkontrolovat jejich technický stav a stav ovládacích mechanismů.



### **JE ZAKÁZÁNO**

**Zdržovat se v blízkosti dveří  
v době vykládky (vyprazdňování)**

V případě problémů s vozem, při zjištění závady, nebo jakémkoliv dotazu prosím neváhejte oslovit vozové centrum firmy Interfracht s.r.o. na e-mailu [service@interfracht.cz](mailto:service@interfracht.cz)

## NAKLÁDKA

### **NAKLÁDKA SHORA - OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ PLACHTY:**

Odjištěním páky zajištění zavírání střechy, lze otáčet ručním kolem, přičemž dojde k otevření případně zavření plachty. Otevírání plachty je jištěno dorazy a omezovačem kroučícího momentu viz. piktoqram.

ZAJIŠTĚNO



ODJIŠTĚNO



### **NAKLÁDKA DVEŘMI**

Dveře musí být v otevřeném stavu vždy zajištěné pojistným hákem, který je na stranách vozu. Po nakládce bočními dveřmi je třeba zkontrolovat níže uvedené.

#### Zavření a zajištění bočních dveří:

- dveře doléhají na obvod zárubně
- horní a dolní palec závěrného hřídele dveří je zasunutý za trny horního zámku upevněného k hornímu vazníku bočnice a dolnímu zámku upevněnému k podélníku rámu spodku.
- rukojeť závěrného hřídele je zasunutá do záchytky s pojistkou pojišťující tuto polohu rukojeti v každé poloze vozu.

## VYKLÁDKA

Za stejných podmínek jako nakládka.

Jízda s vozem je povolena pouze pokud je plachta (odsuvná roleta) buď zcela zatažena nebo zcela odsunuta na čelo vozu. Vůz nesmí být nikdy provozován ve stavu, kdy je roleta částečně zatažena.



**POZOR**

**Vykládka na rotačním  
výklopníku je zakázána.**

V případě problémů s vozem, při zjištění závady, nebo jakémkoliv dotazu prosím neváhejte oslovit vozové centrum firmy Interfracht s.r.o. na e-mailu [service@interfracht.cz](mailto:service@interfracht.cz)