



- Vozy se v loženém stavu těžko otevírají, protože rozměr výsypky je mnohem větší, než na menších vozech, a celá váha nákladu leží na těchto výsypkách, tedy tlak na otevírání je opravdu značný.

**Je nutné otevírat výsypku pomalu, jen ji pootevřít, nechat vysypat část zboží a postupně pomalu (tak jak ubývá zboží uvnitř), otevírat vůz až do úplného otevření.**

- Prosíme, aby vozy byly otevírány **jen ručně, bez použití nástrojů** - v opačném případě dochází k poškození převodových mechanismů.

Děkujeme.